

## Funktionen und Versionen

Unsere Telefonanlagen bieten neben den üblichen Funktionen viele kleine und große Funktionen, die Sie im Alltag und bei der optimalen Umsetzung Ihrer Anforderung unterstützen.

Sollte Sie eine gewünschte Funktion hier nicht finden: zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an.

**Individuelle Lösungen sind unsere Stärke!**

### Gruppenfunktionen

	mini	basic	profi
<b>Ansage vor Melden</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>individuelle Warteschleifenmusik</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rufverteilung per Round-Robin</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rufverteilung per Gewichtung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>optionale Positionsansage</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anrufbeantworter, optionale E-Mail-Zustellung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>individuelle Ansagen für Anrufbeantworter</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Abwurf, wenn alle Mitglieder im Gespräch</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Abwurf, wenn alle Mitglieder abgemeldet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>An-/Abmelden der Gruppenmitglieder</b> über Telefonfunktionstasten oder Web-Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Nachtschaltung

	mini	basic	profi
<b>für jede Nebenstelle konfigurierbar</b> Benutzer, Gruppe, Rufmenü	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>individuelle Ansagen mit/ohne Anrufbeantworter</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>optionale Weiterleitung von Gesprächen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>über Telefonfunktionstasten an-/ abschaltbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anrufweiterschaltung am Anlagenanschluss</b> wenn vom Provider unterstützt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Konferenzräume

	mini	basic	profi
<b>dynamische Konferenzräume</b> können bei Bedarf von jedem Benutzer erstellt werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>statische Konferenzräume</b> werden als Nebenstelle mit Durchwahl eingerichtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIN-geschützt</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>von Extern mit eigener Durchwahl erreichbar</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>interaktive Web-Administration der Konferenzräume</b> Anzeige Teilnehmer, Stummschaltung, Teilnehmer entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Rufverteilung

	mini	basic	profi
<b>Automatische Zuordnung eingehender Anrufe</b> anhand der Absenderkennung, Regelimport möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rufverteilung in Gruppen per Round-Robin</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rufverteilung in Gruppen nach Gewichtung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Call-Through / Call-Back

	mini	basic	profi
<b>vom Handy / unterwegs Gespräche über die Anlage führen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ausführen von Systemaktionen</b> Rufumleitungen, Nachtschaltungen, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Identifizierung mit Rufnummer oder PIN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Standortvernetzung

	mini	basic	profi
<b>Vernetzung mehrerer Anlagen über IAX</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standortkennzahlen für globalen Rufnummernplan</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Faxserver (Empfang)

	mini	basic	profi
<b>Vernetzung mehrerer Anlagen über IAX</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standortkennzahlen für globalen Rufnummernplan</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Web-Oberfläche Benutzer

	mini	basic	profi
<b>intuitiver Aufbau mit integrierter Hilfe</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>mehr Übersicht mit Standard-/Erweitert-Ansicht</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration der snom-Funktionstasten</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration der snom-Einstellungen</b> Klingeltöne, Telefonverhalten, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rufliste mit Archivfunktion</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anzeige und Download von Sprachnachrichten</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Telefonbuch mit Click &amp; Dial Funktion</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Einstellung des Benutzers</b> Grundeinstellungen, Rufumleitungen, Benachrichtigungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anzeige der VIP- und Blacklist</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Nachrichtenzentrale

	mini	basic	profi
<b>Kurznachrichten / Anrufnotizen an Benutzer senden</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nachrichten über Web-Oberfläche abfragen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nachrichten über Telefonmenü abfragen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Weiterleitung der Nachrichten per E-Mail / SMS</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Web-Oberfläche Administrator

	mini	basic	profi
<b>intuitiver Aufbau mit integrierter Hilfe</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>mehr Übersicht mit Standard-/Erweitert-Ansicht</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>komplette Anlagen-, Endgeräte- und Benutzerkonfiguration</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration globaler snom-Einstellungen</b> Klingeltöne, Telefonverhalten, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration snom-Einstellungen je Gerätetyp</b> unterschiedlich für snom 370/360/320/300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration snom-Einstellungen für Gruppen</b> unterschiedliche Einstellungen für Gruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfigurations-Assistenten Grundeinrichtung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfigurations-Assistenten für Spezialfunktionen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Assistenten speziell für große Installationen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Konfiguration von snom-Telefonen

	mini	basic	profi
<b>snom-Telefone werden im Netzwerk gefunden</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>automatische Firmwareupdates</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Grundkonfiguration wird automatisch übertragen</b> Netzwerk- und Systemparameter, Sprache, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Identität wird automatisch übertragen</b> Telefon ist nach wenigen Augenblicken betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration globaler snom-Einstellungen</b> Klingeltöne, Telefonverhalten, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration snom-Einstellungen je Gerätetyp</b> unterschiedlich für snom 370/360/320/300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Konfiguration snom-Einstellungen für Gruppen</b> unterschiedliche Einstellungen für Gruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Benutzereinstellungen auch über Benutzer-GUI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>snom-Funktionstasten auch über Benutzer-GUI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Zusatzfunktionen

	mini	basic	profi
<b>Benutzer-/Anlagenfunktionen über snom-Menü</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CTI/TAPI/SIP-Client Software</b> optional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Online-Backup</b> Konfiguration und Daten, optional mit Wartungsvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>